



**HOJA DE INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE GAS RADÓN A LARGO PLAZA**

**INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA EN EL REVERSO**

Lea **TODAS** las instrucciones antes de comenzar la prueba. Video de capacitación en línea en [DrHomeAir.com/LTVideo](http://DrHomeAir.com/LTVideo)

Imprima legiblemente con tinta oscura. ¿Cometió un error? Imprima otra copia en [DrHomeAir.com/Forms](http://DrHomeAir.com/Forms)

En lugar de completar esta hoja, puede registrar su prueba en línea en [DrHomeAir.com/Register](http://DrHomeAir.com/Register)

Apellido:

Nombre:

Dirección postal:

Ciudad:

Estado:  Código Postal:  Teléfono:  -  -

¿Cómo le gustaría recibir su informe?  
Por favor marque UNA casilla con una "X"

Correo electrónico  Fax  Correo postal

Los resultados de la prueba también se encuentran en línea en: [DrHomeAir.com/Results](http://DrHomeAir.com/Results)

Correo electrónico:

Fax:

**\*\*\* LA PRUEBA SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LAS 48 A 96 HORAS \*\*\***

Registre el n.º de serie del equipo de prueba para sus propios registros. Se lo solicitarán cuando se comunique con el laboratorio por cualquier motivo.  
Consejo: ¡Tome una fotografía del formulario completo!

N.º de serie del equipo de prueba:         -

Hora de inicio de la prueba:

Horario de finalización de la prueba:

Mes:  Día:  Año:

Piso en el que se realizó la prueba:  Sótano  1º piso  2º piso  3º piso +  Otro

Tipo de estructura:  Losa (No hay sótano)  Espacio de rastreo  Sótano  Residencial (sin sótano)

Motivos de la prueba:  Transacción Inmobiliaria  Mitigación del anuncio  Experiencia propia

Ubicación de la habitación:

**\*\*\* COMPLETE SOLO SI LA DIRECCIÓN DE LA PRUEBA ES DIFERENTE DE LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE\*\*\***

Dirección de la prueba:

Ciudad:

Estado:  Código Postal:



## ANTES DE LA PRUEBA:

- **Lea todas las instrucciones de esta página para comprender completamente la prueba y así evitar cometer errores.**
  - El equipo de prueba deberá incluir un tomador de muestras de radón (disco de plástico negro), esta hoja de información, y un sobre de retorno.
- Use su casa normalmente durante el período de prueba. Los deshumidificadores, la calefacción y los sistemas de enfriamiento deben funcionar normalmente.
- ¿Tiene preguntas? Consulte nuestra sección de preguntas más frecuentes en línea [DrHomeAir.com/FAQ](http://DrHomeAir.com/FAQ), o escriba un correo electrónico a [radon@alphaenergylabs.com](mailto:radon@alphaenergylabs.com).
- En lugar de completar esta hoja, puede registrar su prueba en línea en [DrHomeAir.com/Register](http://DrHomeAir.com/Register). Esto hará que obtenga los resultados de la prueba con mayor rapidez.
- Registre su nombre, dirección, número de teléfono, n.º de serie del equipo de prueba y ubicación de la prueba en la parte del frente de la hoja adjunta. Asegúrese de registrar también el n.º de serie del equipo de prueba para sus propios registros. El n.º de serie del equipo de prueba se encuentra en el lado plano del tomador de muestras de radón.
- Escriba su número de teléfono en el frente de esta hoja. Le enviaremos un mensaje de texto cuando su informe esté completo. Deje en blanco el espacio para su número de teléfono si no desea recibir mensajes de texto. No usaremos su número de teléfono para comercialización.
- Seleccione cómo desea recibir los resultados. Si elige correo electrónico, le enviaremos un correo electrónico desde la dirección **[radon@alphaenergylabs.com](mailto:radon@alphaenergylabs.com)**

## INICIE LA PRUEBA:

- **Retire el tomador de muestras de radón de la bolsa de plástico. De esa forma comenzará su prueba de detección de radón.**
- Registre la fecha de inicio en la hoja de información.
- Coloque el tomador de muestras de radón siguiendo estas pautas:
  - SÍ:**
    - Coloque el tomador de muestras de radón en el nivel más bajo de su hogar adecuado para su ocupación, esté o no terminado.
    - Coloque el tomador de muestras de radón sobre la superficie plana, **con el lado plano hacia abajo**.
    - Coloque el tomador de muestras de radón de 2 a 7 pies sobre el nivel del piso.
    - Coloque el tomador de muestras de radón por lo menos a 3 pies de distancia de puertas y ventanas exteriores.
    - Coloque el tomador de muestras de radón por lo menos a 6 pulgadas de distancia de cualquier pared u objeto de grandes dimensiones y más alto de 6 pulgadas.
  - DO NOT:**
    - No coloque el tomador de muestras de radón cerca del sistema de calefacción o las rejillas de aire acondicionado, o en un lugar donde quede expuesto al aire en movimiento continuo.
    - No coloque el tomador de muestras de radón en un lugar en el cual se moje.
    - No coloque el tomador de muestras de radón en áreas muy húmedas (es decir, baño, sótano o sumidero).
    - No coloque el tomador de muestras de radón en armarios, espacios reducidos o áreas confinadas.
    - No coloque el tomador de muestras de radón a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.

## PLAN PARA DETENER LA PRUEBA:

- **Asegúrese de detener la prueba dentro del período de tiempo correcto. Las pruebas que se exponen durante menos de 90 días o más de 365 días no son válidas y no se pueden analizar.**
- Haga una nota de lo siguiente para sus propios registros:
  - N.º de serie del equipo de prueba (Consejo: tome una foto con su teléfono celular)
  - La fecha en la que enviará el paquete, el número de seguimiento, y el método de envío (es decir, FedEx Ground 01/30/2018)
- En la parte exterior del sobre, escriba el n.º de serie del equipo de prueba en el casillero correspondiente.
- **No se requiere el pago de ninguna tarifa.**

## FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y ENVÍO DE SU PAQUETE:

- Registre la hora y la fecha de finalización en esta hoja de información y complete cualquier información que falte. La fecha de finalización son datos obligatorios para que se entregue el resultado de la prueba.
- **Coloque su hoja de información, el muestreo de radón dentro del sobre predirigido y séllelo. De esa forma finalizará su prueba de detección de gas radón.**
- Si tiene más de una prueba, puede enviarlas a todas en una sola caja o paquete. Cada prueba debe estar sellada individualmente en un sobre predirigido.
- **Envíe el paquete por correo inmediatamente a Alpha Energy Labs en 2501 Mayes Road Suite #100, Carrollton, TX 75006.**
- Debemos recibir el tomador de muestras de radón dentro de los 21 días de haber finalizado la prueba.
- Puede seguir el estado de la prueba y descargar los resultados en línea en [DrHomeAir.com/Results](http://DrHomeAir.com/Results). Espere 1 a 2 días hábiles luego de la recepción para que el seguimiento de laboratorio esté disponible.